

Bedienungsanleitung ETEC LED PAR



Das Hauptmenü wird mit dem „Mode“ Taster angewählt und umfasst folgende Punkte:
Durch mehrmaliges Drücken des „Mode“ Tasters kommt man immer in das Hauptmenü zurück

0001 DMX Betrieb (kann aber auch alle Werte zwischen 0001 und 0512 anzeigen).

SLRW Master Slave Betrieb.

Ch Steuerkanalanzahl im DMX Betrieb (5 oder 9). Wir empfehlen bei 5 Kanal zu bleiben.

r9bw statische Farben einzeln mischbar (Stand alone).

00L0 statische Farbkombinationen, fest programmiert (Stand alone).

RuL0 Automatikbetrieb Farbwechselprogramme (Stand alone).

50ud Musikgesteuerter Automatikbetrieb Farbwechselprogramme (Stand alone).

DMX Betrieb z.B. 0001:

„Mode“- Taster sooft drücken bis das Display die Startadresse anzeigt, z.B. 0001
dann „Enter“ Taste drücken anschließend mit den Tasten „up“ und „down“ die DMX
Startadresse wählen 0001 bis 0512
und dann der Taste „Enter“ bestätigen.

Mit dem „Mode“- Taster wieder in das Hauptmenü zurückkehren.

DMX Kanalanzahl [h:

Einleitung:

Es kann zwischen 5 Kanal und 8 Kanal Modus gewählt werden.
(wobei in der Praxis der 5 Kanalmodus besser ist).

So geht es:

„Mode“- Taster sooft drücken bis das Display [h anzeigt, dann die „Enter“ Taste.
Es wird entweder [h08 oder [h05 angezeigt. Den gewünschten Modus mit den
Tasten „up“ und „down“ wählen, dann der Taste „Enter“ bestätigen.
Mit dem „Mode“- Taster wieder in das Hauptmenü zurückkehren.

Kanalzuordnung 5 Kanal Modus:

Kanal	Funktion
1	Helligkeit Rot
2	Helligkeit Grün
3	Helligkeit Blau
4	Helligkeit Weiß
5	Strobo und Musiksteuerung aktivieren

Kanalzuordnung 8

Kanal	Funktion
1	Helligkeit Rot
2	Helligkeit Grün
3	Helligkeit Blau
4	Helligkeit Weiß
5	
6	Aktivierung von Farbwechselmodi
7	Geschwindigkeit von den Farbwechselmodi
8	Strobo und Musiksteuerung aktivieren

statische Farbkombinationen [0L0

Es stehen 16 fest eingestellte Farbtöne zur Verfügung.

„Mode“- Taster sooft drücken bis das Display [0L0 anzeigt, dann mit der Taste „Enter“
bestätigen. Das Display zeigt dann die 16 Farbkombinationsnummern [00 1 bis [00 15 an.
mit den Tasten „up“ und „down“ den gewünschten Farbton wählen, dann der Taste „Enter“
bestätigen. Mit dem „Mode“- Taster wieder in das Hauptmenü zurückkehren.

statische Farbkombinationen (RGBW- Modus) r 9bW

Einleitung:

Hierbei können die Helligkeiten Farbgruppen Rot, Grün, Blau und Weiß getrennt eingestellt werden (Werte zwischen 0 und 255). Somit können unendlich viele Farben festgelegt werden. Zusätzlich kann auch ein Blitzmodus (Strobo) aktiviert werden.

So geht es:

„Mode“- Taster sooft drücken bis das Display r 9bW anzeigt, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen. Das Display zeigt dann die Helligkeit der Grundfarben und die Blitzgeschwindigkeit an:

r 000 bis r 255	Rot
g 000 bis g 255	grün
b 000 bis b 255	Blau
w 000 bis w 255	Weiss
5 00 bis 5 15	Blitzgeschwindigkeit (5 00 bedeutet Dauerlicht)

Mit den Tasten „up“ und „down“ den zu regelnde Farbe wählen, mit „Enter“ bestätigen. Mit den Tasten „up“ und „down“ die gewünschte Helligkeit regeln (zwischen 0 und 255). Wiederrum „Enter“ bestätigen und mit dem „Mode“- Taster in das Farbwahlmenü zurückspringen, dann mit dem „Mode“- Taster wieder in das Hauptmenü zurückkehren.

Das gleiche Spiel für die weiteren Farben analog wiederholen.

Einstellung der Blitzgeschwindigkeit erfolgt ähnlich wie die Einstellung einer Farbe:

„Mode“- Taster sooft drücken, bis das Display r 9bW anzeigt, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen. Die Tasten „up“ oder „down“ sooft drücken, bis das Display 5 00 bis 5 15 zeigt, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen.

Mit den Tasten „up“ und „down“ die gewünschte Blitzgeschwindigkeit regeln (zwischen 0 und 15- 5 00 bedeutet Dauerlicht). Wiederrum mit der Taste „Enter“ bestätigen und mit dem „Mode“- Taster in das Farbwahlmenü zurückspringen.

FLD Automatikbetrieb (stand alone Farbwechselprogramme):

Einleitung:

FLD2 und FLD3 sind Farbwechselprogramme mit einstellbarer Blitzgeschwindigkeit.

FLD1 ist ein Farbwechselprogramme mit harten Übergängen und einstellbarer Laufgeschwindigkeit.

FLD4 bis FLD7 sind Farbwechselprogramme mit weichen Übergängen und einstellbarer Laufgeschwindigkeit.

FLDL wechselt alle Farbwechselprogramme automatisch durch.

So geht es:

„Mode“- Taster sooft drücken, bis das Display FLD anzeigt, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen. Das Display zeigt FLD1 bis FLD7 oder FLDL an.

Mit den Tasten „up“ und „down“ die gewünschte Programm wählen, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen. Durch nochmaliges Drücken der Taste „Enter“ gelangt man in das Menü zur Wahl der Lauf- oder Blitzgeschwindigkeit. Mit den Tasten „up“ und „down“ die gewünschte Geschwindigkeit (0-15) einstellen, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen.

Mit der „Mode“- Taster in das Farbwechselmenü zurückspringen.

MD Musikgesteuerte Automatikbetrieb Farbwechselprogramme (Stand alone):

Es gibt drei musikgesteuerte Farbwechselprogramme.

„Mode“- Taster sooft drücken bis das Display MD anzeigt, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen. Das Display zeigt MD1 bis MD3 an. Mit den Tasten „up“ und „down“ die gewünschte Programm wählen, dann mit der Taste „Enter“ bestätigen.

Mit der „Mode“- Taster in das Farbwechselmenü zurückspringen.

SLM Master Slave Betrieb:

In Vorbereitung